Суber X. Пульт управления СКУД и охранной сигнализацией. Руководство по эксплуатации.

Содержание

Cyber X. Пульт управления СКУД и охранной сигнализацией. Руководство по	
эксплуатации.	1
О руководстве	1
Назначение и особенности пульта управления	1
Технические характеристики	2
Монтаж пульта управления	3
Устройство и работа пульта	3
Клавиатура	3
Дисплей	4
Навигация по меню	4
Структура и содержание меню	4
Постановка на охрану	6
Снятие с охраны	7
Управление СКУД	7
Просмотр текущего состояния оборудования	8
Просмотр журнала событий	8
Сброс тревоги	8
Настройки пульта управления	9
Подключение пульта управления	9
Подключение питания	9
Подключение модема	10
Подключение пожарной сигнализации	12
Подключение внешнего оповещателя	12
Подключение к серверу	13
Подключение к сети	4
Общая схема коммутации	6
Настройка пульта управления	٢7
Комплект поставки	18
Правила хранения	18
Правила транспортирования	18

Cyber X. Пульт управления СКУД и охранной сигнализацией. Руководство по эксплуатации.

О руководстве

Этот документ предоставляется «как есть», без гарантий какого-либо рода. Производитель оставляет за собой право изменять продукт, описание и программное обеспечение без потери качества в любой момент, без уведомления пользователя.

Документ может содержать технические и иные ошибки. Периодически ошибки корректируются, что находит отражение в выпуске новой редакции данного документа.

Назначение и особенности пульта управления

Пульт управления (далее – пульт) является компонентом системы «Cyber X» и предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом (далее СКУД) и системы охранной сигнализации (далее COC). В составе системы «Cyber X» он может выполнять функции приемно-контрольного охранного прибора для контроля охранных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами. Информационное взаимодействие с оборудованием (интерфейс) осуществляется по проводной линии связи RS-485.

Основные функции Пульта:

- приём информации о состоянии контроллеров доступа, извещателей, группы извещателей, исполнительных устройств, модулей;
- световая и звуковая сигнализация в режимах «Тревога», «Неисправность»;
- управление режимами работы СКУД и СОС;
- управление исполнительными устройствами;
- ведение журнала событий;
- контроль наличия связи со всеми подключенными устройствами.

Особенности Пульта:

- Простота монтажа, установки и настройки;
- Авторизация пользователя;
- Быстросъемные клеммные колодки для удобства монтажа и коммутации;
- Дополнительные клеммные колодки питания для периферийного оборудования;
- Управление внешней звуковой и световой сигнализацией;

- Наличие основного и дополнительного портов подключения к интерфейсу RS-485;
- Наличие порта подключения к внешней сигнализации или GSM-модулю для оповещения о тревожных событиях;
- Возможность удаленной настройки режимов работы и обновления встроенного ПО (прошивки).

Технические характеристики

Пульт должен эксплуатироваться внутри помещений, в местах, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Конструкция Пульта не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, а также во взрывопожароопасных помещениях. Класс условий эксплуатации II (общие, в помещении) согласно EN 50131-1.

Характеристика		Значение	
Модель		CU, аппаратная версия 1.0	
Количество контролируемых устройств (контроллеров СКУД DU-2, устройств сопряжения UU-2 охранной сигнализации), макс		4 096	
Количество хранимых в энергонезависимом журнале событий, не менее		1 000 000	
Количество групп извещате	елей, не менее	48	
Количество подключаемых	блоков линий, макс	16	
Способ подключения блоков линии		Интерфейс RS-485 (двухпроводной, полудуплексный), скорость 115200, длина линии до 1200 м.	
Способ подключения к серверу		Интерфейс RS-485 (двухпроводной, полудуплексный), скорость 115200, длина линии до 1200 м или Интерфейс RS-232, скорость 115200, длина линии до 15 м.	
Дисплей		Алфавитно-цифровой, 4 строки по 20 символов, подсветка,	
Клавиатура		Пленочная, 4х4,	
Порты для подключения пожарной сигнализации и/или внешней тревоги	Количество	2	
	Реакция	На размыкание	
	Количество	1	
Реле подключения	Ток коммутации, макс, А	12	
индикации	Напряжение коммутации, макс, В	12 переменного (АС), 12 постоянного (DC)	
Программирование и настройка		с компьютера через порт подключения к серверу ???	
Рабочая температура		+5+35 градусов Цельсия	
Температура хранения		-20+70 градусов Цельсия	
Влажность		0%95% без образования конденсата	
Питание		12В постоянного тока (+-10%)	

Характеристика	Значение	
Питание часов реального времени	элемент питания литиевый CR2032 (напряжение 3 В).	
Время автономной работы часов реального времени от батареи, не менее, лет	5	
Потребляемый ток (собственный), не более	200 мА	
Размеры в корпусе (ШхГхВ), мм	280×200×50	
Средняя наработка пульта на отказ – не менее, часов	20 000	
Вес с корпусом, кг, не более	0,5	

Монтаж пульта управления

Установка прибора производится в охраняемом помещении, удобном для эксплуатации и обслуживания месте.

Монтаж соединительных линий производится в соответствии со схемами подключений, приведенных для каждого прибора в соответствующих разделах.

Устройство и работа пульта

Клавиатура



Клавиатура Пульта оснащена цифровыми клавишами «0-9», которые используются для ввода значений и навигации по пунктам меню (2 и 8).

Служебные клавиши: «А» «В» «С» «D»

Функциональные клавиши:

«*» - отмена вводимых значений и возврат в предыдущее меню;

«#» - выбор пункта меню и подтверждение вводимых значений.

Дисплей

Пульт оснащен 4-х строчным 20-ти символьным дисплеем. Предусмотрена возможность регулировки контрастности и времени подсветки. В дежурном режиме на дисплее пульта отображается текущая дата и время.



При возникновении какого-либо тревожного события - это событие отображается на дисплее. При тревожном событии отображается надпись «ТРЕВОГА» с указанием устройства, которое ее вызвало, а также включается непрерывный звуковой сигнал.



Навигация по меню

Для управления Пультом необходима авторизация путем ввода пароля. Для этого необходимо нажать на любую клавишу, ввести пароль и подтвердить ввод нажав «#».



Для навигации по пунктам меню используются клавиши:

- ▲ «2» перемещение вверх;
- ▼ «8» перемещение вниз;



Для выбора пункта меню, либо подтверждения - необходимо нажать клавишу «#». Для отмены выбора, либо возврата в предыдущее меню необходимо нажать клавишу «*»

Структура и содержание меню





Постановка на охрану

Для постановки на охрану необходимо зайти в Меню, выбрать пункт - «Поставить», выбрать нужный вариант (1,2,3). После этого необходимо ввести значение задержки в секундах или «0», если задержка не требуется и подтвердить действие нажав «#».

:	Поставить все	Задержка, сек.:
Снять	Извещатель	0
Управление СКУД Текущее состояние	Группу извещателей	(0 — без задержки)

1 - Поставить все. В этом пункте меню ставятся все извещатели на объекте.

2 - Извещатель. В этом пункте меню можно поставить на охрану любой извещатель из списка.

3 - Группа. В этом пункте меню можно выбрать группу извещателей для постановки их на охрану.

Для отмены выбора, либо выхода из меню нажать «*».

Снятие с охраны

Для снятия с охраны необходимо зайти в Меню, выбрать пункт - «Снять», выбрать нужный вариант (1,2,3). После этого необходимо ввести значение задержки в секундах или «0», если задержка не требуется и подтвердить действие нажав «#».



1 - Снять все. В этом пункте меню снимаются все извещатели на объекте.

- 2 Извещатель. В этом пункте меню можно снять с охраны любой извещатель из списка.
- 3 Группа. В этом пункте меню можно выбрать группу извещателей для снятия их с охраны.

Для отмены выбора, либо выхода из меню нажать «*».

Управление СКУД

Для управления КД необходимо зайти в Меню, выбрать пункт - «Управление СКУД», выбрать нужный вариант (1,2,3,4,5):



1- Открыть разово. Предоставляет разовый проход через точку доступа КД, выбранного из списка.

2- Заблокировать. Блокирует проход через точку доступа КД, выбранного из списка. Точка доступа остается Заблокированной пока не будет выполнен п.4 - в обычный режим.

3- Разблокировать. Разблокирует проход через точку доступа КД, выбранного из списка. Точка доступа остается Разблокированной пока не будет выполнен п.4 - в обычный режим.

4- В обычный режим. Переводит точку доступа выбранного КД, в обычный режим работы

5- **JKCTPEHHO**:

- Разблокировать все включает разблокировку всех точек доступа.
- В режим КД все отключает разблокировку всех точек доступа и переводит СКУД в обычный режим работы.

Для отмены выбора, либо выхода из меню нажать «*»

Просмотр текущего состояния оборудования

Пункт меню предоставляет возможность просмотра текущего состояния устройств, извещателей, групп извещателей, блоков линий и сервера. Для просмотра текущего состояния необходимо зайти в Меню, выбрать пункт - «Текущее состояние», выбрать нужный вариант (1,2,3,4):

>Текущее состояние	Устройства
Журнал событий	Геуппа
Сброс тревоги	Блок линий
Настройки	Сервер

1 - Устройства. Из списка выбрать нужное устройство или извещатель и нажать «#». На экране отобразится адрес устройства, состояние (взят или не взят под охрану) и наличие связи с устройством.

2 - Группа. Из списка выбрать группу и нажать «#». На экране отобразится 🥐

3 - Блок линий. Из списка выбрать нужный блок линий и нажать «#». На экране отобразится адрес устройства, номер сети и текущее состояние.

4 - Сервер...?

Просмотр журнала событий

Пункт меню для просмотра событий хранящихся в энергонезависимой памяти Пульта:



1 - Тревожные события. Выводится список и описание всех тревожных событий из памяти Пульта начиная с последнего события.

2 - События по сбоям. Выводится список и описание всех сбоев системы из памяти Пульта начиная с последнего события.

3 - Все события. Выводится список всех событий из памяти Пульта начиная с последнего.

Сброс тревоги

При возникновении тревожного события на территории охраняемого объекта, на дисплее появляется информация о событии «ТРЕВОГА» и включается звуковой сигнал.



Для отключения звукового сигнала и сброса тревоги необходимо зайти в Меню - Сброс тревоги - Подтвердить сброс и нажать «#»

>Сброс тревоги Настройки	Жодтвердить	сброс

Настройки пульта управления

Для настройки Пульта необходимо зайти в Меню, выбрать пункт - «Настройки», выбрать нужный вариант (1,2,3).



3- модем - настройка работы GSM модема.

Подключение пульта управления

Подключение питания



Подключение модема



Схема кабеля RS-232



Подключение пожарной сигнализации



Подключение внешнего оповещателя



Подключение к серверу



Подключение пульта к серверу возможно через конвертер по линии RS-485 (A,B).

Подключение к сети



Структурная схема подключения ПУ без сервера



Общая схема коммутации



Настройка пульта управления

Настройка пульта и выгрузка настроек осуществляется только с сервера системы или, в случае отсутствия сервера, с временно подключенного ПК. Процедура настройки и выгрузки описывается в руководстве по WEB интерфейсу системы Cyber X.

Комплект поставки

Перед установкой, проверьте комплектность поставки:

- Пульт Управления 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Правила хранения

Допускается хранение изделия в упаковке изготовителя на стеллажах в закрытых хранилищах не более 1 года при следующих характеристиках окружающей среды:

- в закрытых неотапливаемых хранилищах;
- температура хранения -20 до +70 градусов Цельсия;
- относительная влажность до 98% при температуре +25 градусов Цельсия.

Правила транспортирования

Изделие в транспортной таре разрешается транспортировать любым видом крытого транспорта на любые расстояния, при условии крепления тары с упакованными изделиями к кузову транспортного средства с целью предохранения ее от смещений, соударений, а так же при условии исключения непосредственного воздействия атмосферных осадков. Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми предосторожностями, исключающими удары и повреждения коробок.